Rue Marie Harel
ZA Campaugé
14290 La Vespière
t. +33(0)2 31 32 18 18
contact@loxos.com

Escalier Escamotable
Fiche de fonctionnement

1. Escalier fermé



2. Escalier bloqué





3. Escalier débloqué





4. Escalier fermé

Rue Marie Harel
ZA Campaugé
14290 La Vespière
t. +33(0)2 31 32 18 18
contact@loxos.com



Pour libérer l’escalier escamotable, lever la barre de blocage